



Joue 1 sur tréteaux

Tourillons dans joues 1

Haut ou bas dans joue

Vissage par le bas



Mise en place du fond

Vissage du fond

Ensemble au sol sur calles

Joue 2 sur tréteaux



Vissage joue 2

Socle de niveau avec calages + pose meuble

Charnières

Empreintes



Haut et bas

Fix porte

Pré-forage joue

Placement de la joue au pré-traçage + 6 vis



Meuble assemblé Réglage charnières > Gauche d'avant en arrière

> Bas droite >> réglage vertical

> Droite >> Réglage d'écartement des portes

N'oubliez pas une fixation dans le mur du fond >> c'est mieux!

BON MONTAGE.